



FORMÁTOVÁNÍ ADRES SREAMŮ

IP KAMERY

RTSP stream:

rtsp://uživatel:heslo@IPadresa:RTSPport/00

| | |
|----------|--|
| uživatel | uživatelské jméno (admin) |
| heslo | odpovídající heslo pro uživatele (admin) |
| IPadresa | adresa kamery v síti (192.168.1.168) |
| RTSPport | port rtsp stramu (554) |
| 00 | hlavní stream |
| 01 | vedlejší stream |
| 02 | další stream |

JPEG:

<http://IPadresa:HTTPport/snap.jpg>

| | |
|----------|--------------------------------------|
| IPadresa | adresa kamery v síti (192.168.1.168) |
| HTTPport | http port (80) |

JPEG stream:

<http://IPadresa:HTTPport/live.htm>

| | |
|----------|--------------------------------------|
| IPadresa | adresa kamery v síti (192.168.1.168) |
| HTTPport | http port (80) |

Verze: 1.0